

GENERAL GUIDELINES

1. Post these safety Guidelines in a conspicuous place. Be sure that all persons who erect, use, operate, locate or dismantle MCWP are fully aware of them and have been trained in the safe operation of the equipment.
2. Do not erect, dismantle or alter MCWP unless under the supervision of a competent person. Modifications to MCWP must have approval from the manufacturer's or equivalent entity.
3. Follow all equipment manufacturers' recommendations as written in the operations manual. Abide by all local, state and federal statutes and regulations in your area pertaining to MCWP including but not limited to ANSI A92.9.
4. Before using the MCWP, a pre-start inspection must be completed before each shift. Perform periodic inspections when in use. Check for dangerous site hazards such as drop-offs, debris, overhead obstructions, high voltage hazards, inadequate surface support and any other unsafe condition.
5. Inspections and maintenance shall be performed as required to ensure proper operation. MCWP not in proper condition must be removed from service until repaired by a Qualified person.
6. Always have guardrails and mast guards installed. Make sure access gates or openings are closed. Use personal fall protection equipment when required.
7. Fully plank platform and walkways using scaffold grade plank or equivalent. The maximum distance from the front unguarded edge of the platform to the face of the work is 14" except plastering/lathing, which is 18". Ensure that tie space between the mast and the wall is fully planked or guardrails are installed.
8. Do not exceed maximum load limitations (capacity) for the configuration of the MCWP you are operating. Consult operator manual for maximum platform loading diagram.
9. Operation manuals shall be stored and maintained on the platform at all times.
10. Do not work on MCWP if you are under the influence of illegal drugs, alcohol or other substances.
11. Personnel shall maintain a firm footing on the platform floor while working thereon. Use of ladders on the MCWP for achieving additional height or reach shall be prohibited. Any other device to achieve additional height shall be used only with the written approval of the manufacturer.
12. When applicable, means shall be used to protect against use by unauthorized person(s).
13. On an electric powered MCWP, do not operate unit with any electrical panel door open. Make sure all electrical components are in proper and safe operating condition.
14. Never take chances! If in doubt regarding safety or use of MCWP consult your supplier.

*These safety guidelines (Code of Safe Practices) cover some common sense procedures for safely erecting, dismantling and using Mast Climbing Work Platforms. Since equipment differs, follow the instructions and procedures of the supplier and / or manufacturer(s) of the equipment.

*Since field conditions vary, and are beyond the control of the Scaffold Industry Association and the Mast Climbing Council, safe and proper use of Mast Climbing Work Platforms is the sole responsibility of the employer and user.

DESELO AL OPERADOR Y USUARIO DEL TRAPADOR DE POSTE DE PLATAFORMA DE TRABAJO

**CODIGO DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS
PARA**

EL TRAPADOR DE POSTE DE PLATAFORMA DE TRABAJO (MCWP)

**DESARROLLADO PARA LA INDUSTRIA POR EL
SCAFFOLD INDUSTRY ASSOCIATION, INC. (SIA)**

Será la responsabilidad de todos los empleadores, erectores, operadores y usuarios leer y cumplir con las siguientes guías de sentido común. Ellas están designadas para promover la seguridad durante la construcción, desmantelamiento y uso del trepador de poste de plataformas de trabajo. Estas guías no son todo inclusivas y tampoco suplementan o reemplazan la seguridad adicional y las medidas de precaución que cubren condiciones usuales o inusuales. Si estas guías tienen conflicto de cualquier manera con las regulaciones estatales, locales o federales, dichos estatutos o regulaciones suplantán estas guías. Será la responsabilidad de cada empleador y usuario el cumplir con todo esto, tener conocimiento y comprender todas las regulaciones estatales, locales y federales pertinentes al trepador de poste de plataformas de trabajo.

GUIAS GENERALES:

1. Ponga estas guías de seguridad en un lugar visible. Esté seguro de que todas las personas quienes construyan, usen, operen, localicen o desmantelen el MCWP, estén completamente informados de que han sido entrenados en la operación segura del equipo.
2. No construya, desmantele, o altere el MCWP, al menos de que esté bajo la supervisión de una persona competente. Las modificaciones al MWCP deben de ser aprobadas por el fabricante o equivalente.
3. Siga todas las recomendaciones del fabricante del equipo como están escritas en el manual de operación. Cumpla con todas las regulaciones locales, estatales, y federales en su área relacionado al MWCP incluyendo pero no limitado al ANSI A92.9.
4. Antes de usar el MWCP, una inspección de pre-inicio debe de ser completada antes de cada turno de trabajo. Haga inspecciones periódicas cuando esté en uso. Revise el sitio de trabajo por riesgos peligrosos, tales como suclos de superficie irregular, basura, obstrucciones elevadas, riesgos de alto voltaje, insuficiente área de soporte y cualquier otras condiciones inseguras.
5. Las inspecciones y el mantenimiento deben de hacerse como sea requerido para asegurar una operación apropiada. Cuando el MWCP no esté en condición correcta, debe de ser quitado de servicio hasta que sea reparado por una Persona Calificada.
6. Siempre use ricles de guardia o guardias de poste. Esté seguro de que las puertas de acceso estén cerradas. Use equipo de protección en contra de caídas cuando sea requerido.
7. Las plataformas y los pasillos deben de ser completos usando tabloncillos de grado de andamio o equivalente. La distancia máxima entre la plataforma y el área de trabajo es de 14 pulgadas, excepto para enyesado/ enlisonado, que es plataformas y rieles de guardia instalados.
8. No exceda las limitaciones de carga máxima (capacidad) para la configuración del MWCP que esta operando. Consulte el manual de operador para determinar el diagrama de carga máxima.
9. Los manuales de operación deben de ser mantenidos todo el tiempo en la plataforma.
10. No trabaje en un MWCP, si usted está bajo los efectos de drogas ilegales, alcohol, u otras sustancias.
11. Todo el personal debe de tener un firme soporte en la plataforma cuando esté trabajando. El uso de escaleras en el MWCP para obtener altura adicional es estrictamente prohibido. Cualquier otro aparato para obtener altura adicional solamente será usado con la aprobación escrita del fabricante.
12. Cuando sea aplicable, el MWCP se protegerá para que no se use por personas no autorizadas.